

# FICHA TÉCNICA

KIT DE DOS BOTELLAS LAVAOJOS

**ECO  
WAY.**

## DESCRIPCION DE PRODUCTO

Unidad portátil fabricada en polietileno de alto impacto. No requiere instalación de cañerías. Asegura que los primeros auxilios, en el uso de sustancias con potencial daño para los ojos, sea siempre posible. Viene equipado con un soporte de fácil instalación en interiores y exteriores. Es ideal para plantas químicas y petroleras, aplicaciones en agricultura, laboratorios móviles, obradores, almacenes, y cualquier lugar donde el agua no es accesible. La unidad incluye dos botellas lavaojos de un litro de capacidad. Se cargan con solución para lavado de ojos código LO0002

## IMAGEN DEL PRODUCTO



## DIMENSIONES

Código	LO0001
Largo (mm)	405
Ancho (mm)	100
Altura (mm)	306
Peso Vacío (kg)	0,49

## ESPECIFICACIONES

Código	LO0001
Material	Polietileno de alto impacto
Conexión a Red de Agua	No requiere
Montaje	Pared
Cantidad de Botellas	2
Capacidad por Botelle (lts)	1
Botellas Incluidas	Sí
Aplicación	Copa ocular anatómica que se ajusta al globo ocular
Soporte Mural Incluido	Sí
Cartelería de Identificación	Sí
Solución de Recarga Recomendada	Solución para lavado de ojos código L00002
Tipo de Solución	Lavaojos estéril

## APLICACIONES Y USO

Estación portátil de lavado ocular diseñada para brindar una respuesta inmediata ante salpicaduras o contaminación ocular accidental. Indicada para instalaciones donde no existe acceso permanente a una red de agua o como complemento de sistemas de emergencia fijos. Permite realizar el lavado inicial de los ojos mediante botellas individuales de solución lavaojos, facilitando la descontaminación temprana hasta recibir atención especializada.

 Origen Argentina

# FICHA TÉCNICA

KIT DE DOS BOTELLAS LAVAOJOS

**ECO  
WAY.**

## MODO DE USO

1. Ante una salpicadura en los ojos, el operario debe evitar frotarlos o aplicar sustancias que puedan empeorar la situación.
2. Retire la tapa de la copa ocular de la botella.
3. Coloque la botella en posición vertical, con la copa ocular orientada hacia arriba y ajustada sobre el ojo afectado para sellar correctamente.
4. Presione suavemente la botella mientras mantiene el ojo afectado abierto.
5. Permita que la solución lave completamente el ojo, aliviando los efectos del irritante.
6. Mantenga esta posición durante algunos segundos.
7. Repita el paso anterior tantas veces como sea necesario hasta que disminuya la sensación de ardor.
8. Una vez mitigados los síntomas iniciales, acuda de inmediato a un centro especializado en salud ocular para recibir tratamiento definitivo.



## REPUESTO DE LA SOLUCIÓN PARA LAVADO DE OJOS



Código: L00002

para usar con el Kit de botellas lavaojos L00001

Presentación: 6 botellas de un litro.

Una vez abierto para llenar las botellas de lavaojos tiene un plazo de 6 meses para su vencimiento.

